

	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΕΝΤΟΛΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	Εισαγωγή σε κατάσταση προγραμματισμού μονάδας	*123456#	Όπου 123456 είναι ο εργοστασιακός κωδικός MASTER
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ	Καθορισμός Ημερομηνίας Ώρας	25*YYMMDDHHmmss#	YY= Έτος, MM= Μήνας DD=Ημέρα, HH= ώρα mm=λεπτά, ss=δευτερόλεπτα
ΚΑΡΤΕΣ	Εισαγωγή κάρτας ή και μη διαδοχικών καρτών συνεχόμενα	19*UUUUU*00001#	UUUUU: Διεύθυνση Χρήστη πχ 00100 (Μετά την εντολή περνάμε την κάρτα από την συσκευή για αποθήκευση. Ύστερα πατάμε *# για έξοδο από τον προγραμματισμό)
ΚΑΡΤΕΣ	Εισαγωγή Καρτών εισάγοντας το ID	16*UUUUU*SSSSSCCCCC#	UUUUU= Διεύθυνση Χρήστη SSSSS= Site Code CCCCC= Card code (Χρησιμοποιείται κυρίως όταν έχει χαθεί μία κάρτα και θέλουμε να την αντικαταστήσουμε).
ΚΑΡΤΕΣ	Διαγραφή κάρτας	10*SSSSS9EEEE#	Π.χ. Διαγραφή Χρήστη με διεύθυνση 00058 10*00058900058# Ή 10*00058900110# Για διαγραφή εύρους χρηστών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	Έξοδος από την κατάσταση προγραμματισμού	*#	
ΧΡΟΝΟΙ ΡΕΛΕ	Καθορισμός του χρόνου ενεργοποίησης του ρελέ Θύρας	02*TTT#	TTT=Χρόνος ενεργοποίησης ρελέ πόρτας (001 έως 600 sec.) ή (601 έως 609=0.1 έως0.9 sec) Ορίζοντας τιμή TTT=000sec η επαφή παραμένει ανοικτή μόνιμα.
ΧΡΟΝΟΙ ΡΕΛΕ	Καθορισμός του χρόνου ενεργοποίησης της εξόδου Alarm	03*TTT#	TTT=Χρόνος ενεργοποίησης ρελέ Alarm (001 έως 600sec) Ορίζοντας τιμή TTT=000sec η επαφή παραμένει ανοικτή μόνιμα.
ΚΩΔΙΚΟΙ	Αλλαγή Master Κωδικού	09*PPPPPPRRRRRR#	PPPPPP=Νέος Master Κωδικός RRRRRR=Επανάληψη Master Κωδικού
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΧΡΗΣΤΗ	Καθορισμός πρόσβασης Χρήστη: μέσω Κάρτας ή Κωδικού	12*UUUUU*PPPP#	UUUUU=Αριθμός Χρήστη PPPP=4ψήφιο Password Χρήστη (Εισάγοντας PPPP=0000 τότε ο Χρήστης μπορεί να μπει μόνο με Κάρτα και όχι με PIN)
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΧΡΗΣΤΗ	Καθορισμός πρόσβασης Χρήστη: μέσω	13*UUUUU*PPPP#	UUUUU=Διεύθυνση Χρήστη PPPP=4ψήφιο Password Χρήστη

	Κάρτας ΚΑΙ Κωδικού		(Με αυτήν την εντολή ο Χρήστης αφού περάσει την κάρτα, εισάγει και τον 4ψήφιο κωδικό και πατάει το πλήκτρο #)
ΟΠΛΙΣΜΟΣ	Καθορισμός του Χρόνου ενεργοποίησης της εξόδου Alarm	14*TTT#	TTT= 1 έως 255 msec (εργοστασιακά είναι 10 msec) Ορίζοντας τιμή 0 μηδέν msec δίνει συνεχές παλμό.
ID ΣΥΣΚΕΥΗΣ	Καθορισμός του ID της μονάδας	00*NNN#	NNN=ID συσκευής (001 έως 254) (Δεν χρειάζεται σε stand alone εγκαταστάσεις)
MODE	Καθορισμός λειτουργίας της συσκευής σε MODE 8 (PIN ή Κάρτα ή και τα δύο)	04*8#	Ορίζουμε MODE 8 (Κάρτα ή PIN)

SOYAL[®]
ACCESS CONTROL SYSTEM