Προσθήκη και διαγραφή καρτών με τη χρήση Master Κάρτας.



Προσθήκη νέων καρτών

Βήμα 1. Πέρασμα της Master κάρτας μπροστά από το AR-888W μέχρι να ακουστούν 3 διαδοχικοί ήχοι.



Βήμα 2. Πέρασμα των καινούριων καρτών που θέλουμε να προσθέσουμε διαδοχικά τη μία μετά την άλλη.



Βήμα 3. Περνάμε ξανά την Master κάρτα μέχρι να ακουστεί ένας ήχος εξόδου από τον προγραμματισμό.



Διαγραφή όλων των καρτών

Κρατάμε παρατεταμένα τη Master κάρτα από το AR-888W μέχρι να ακουστούν 3 διαδοχικοί ήχοι εισόδου στον προγραμματισμό μετά από 2 δευτερόλεπτα θα ακουστεί ένας παρατεταμένος προειδοποιητικός ήχος και μετά από 5 δευτερόλεπτα 5 διαδοχικοί ήχοι επιβεβαίωσης διαγραφής όλων των καρτών.

